

# ミニミニラチェット（型式:61020C）取扱説明書

## ① 準備

カプラーは 20PM を標準として同梱しております。スパナ等で取り付けてから使用してください。

## ② 使用上の注意

1. 安全の為、安全靴・保護メガネ・皮手袋を必ず着用してから作業に入ってください。エアーの入力圧力は 5kg～6kg が適正です。規定値より少ないとトルクは落ちます。規定値より多すぎますと本体に負荷がかかりすぎ、故障の原因となります。レギュレーター等で圧力を調整の上ご使用ください。
2. エアーに水分が含まれていると本体内でサビが発生し、故障の原因となりますのでコンプレッサー側でドライヤーを使用するか、本体の下に水抜きの器具を取り付けてからご使用ください。
3. エアー、モーター部へはカプラーより使用頻度にもよりますが、エアーツール用オイルを3～4回使用ごとに 3cc～5cc 注入してください。

## ■修理について

別紙の部品図を元に部品のみの出荷も致しますのでご自身で修理して頂く事も可能です。又、当社宛に送って頂き修理する場合、まず見積りを出しますので修理の可否の連絡を頂いてからの着手となります。納期は約 2 週間くらいですが、部品が欠品しておりますと 1～2 ル月位かかる場合もございます。

株式会社 ワールドオートツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜 122  
TEL:0495-34-2668 FAX:0495-34-2658