

エアーニードルスケーラー取扱説明書 (型式: ANS-01)

この度は弊社エアーニードルスケーラーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用時はこちらの説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

<組立方法>

ニードル ASSY とエアーツール本体をねじ込みます。



※リングネジは樹脂製でピッチが荒いので、無理にねじ込まないで下さい。斜めになりそうな時は、HEX ネジ（3本）を軽くゆるめてから、プッシュロッドをまっすぐにし、HEXねじ3本を均等に締め込みます。締め加減は3本を均等に締め、リングネジが内部で空転しない程度まで、締めて下さい。

<使用方法>

- 使用圧縮空気は、ゴミ・水分が除去された清浄なエアーをご使用ください。
- 使用空気圧は 650kpa 以下でご使用ください。
- 使用毎に、エアーツールオイルを数滴エア入口から注油してください。
- ニードル先端を押し付けずに、対象物に対してニードルを踊らせるように使用してください。
(ニードルスケーラは、かさぶた状の鏽や溶接スラグ等の除去に適しています。表面上の広い範囲の鏽除去には適していません。)
- 無理な使用はおやめください。寿命の低下や故障の原因になります。
- 使用するエアーホースはあまり延長せずに（推奨 10m 以内）内径の太いものを（推奨 8mm 以上）使用してください。
- 作業時は、必要に応じて保護メガネ・手袋等防護用具を装着して作業してください。無理は長時間の作業は避け、休憩を取りながら作業してください。
- この工具は振動が発生しますので、長時間の作業はおやめください。
- ニードル ASSY やエアーツール本体に損傷がある場合には、使用を中止してください。損傷や故障の場合は、販売店に修理を依頼してください。