

マキタ対応互換充電器 取扱説明書

型式：DC-18RFW



1. 使用方法

- ①マキタバッテリー 14.4V から 18V まで全て充電できます。
- ②バッテリーを充電器にスライドさせロックされる事により、充電は開始されます。
- ③バッテリーの取り外しはバッテリー側のロックを解除してからスライドさせて下さい。
- ④リチウムバッテリーは使い切らなくても継ぎ足し充電が可能です。
- ⑤充電時の周囲の温度は5℃から40℃の範囲内で行って下さい。
- ⑥バッテリーの充電結果は下記を参照して下さい。

2. 充電器LED ライト表示機能

本体LED表示	充電内容・結果
緑ライト点滅	コンセントを差し込んだ初期状態
赤ライト点滅	バッテリーが高温です。 冷却後充電を開始します。
赤ライト点灯	バッテリーは0～80%です。
赤と緑ライト点灯	バッテリーは80～100%です。
緑ライト点灯	充電完了です。
赤と緑ライト交互点滅	バッテリー寿命または接点不良で 充電できません。

3. バッテリーモデルと充電時間

バッテリー	充電時間
BL1415,BL1815	35 分
BL1420,BL1820	45 分
BL1430,BL1830	65 分
BL1440,BL1840	85 分
BL1450,BL1850	105 分
BL1460,BL1860	120 分

4. マキタ充電器安全上のご注意

ご利用前に必ずお読み下さい。

マキタ 14,4V - 18V
バッテリー（リチウム電池）
に対応

- ①充電器は、雨ざらしにしたり、湿った、または濡れた場所で使用しないで下さい。
（充電器内部に水が入り、本機による感電やバッテリーがショートする恐れがあります）。
- ②他のブランドのバッテリーでは充電しないで下さい。
（14.4-18V のバッテリーに充電対応だけで、他のバッテリーを流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります）。
- ③バッテリーの充電器は常に清潔にしておいて下さい。汚れているとショートして発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- ④使用の前に必ず充電器を点検して、コンセントやコード等に異常があった場合は、充電器を使用しないで下さい。
- ⑤本体は分解しないで下さい。修理の際は送付していただければ弊社にて行います。
- ⑥ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないで下さい（爆発や火災の恐れがあります）。
- ⑦充電器に記載されている電圧範囲で充電して下さい。
- ⑧充電器は清掃の前に、まず電源プラグに電源コンセントを抜いて下さい。
感電する恐れがあります。
- ⑨使用しない場合は、コンセントを抜いておいて下さい。
- ⑩感電する恐れがありますので、端子部に金属等を接触させないで下さい。
- ⑪お子様の手の届かない所へ保管して下さい。
- ⑫改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したものを含む）を使用しないで下さい。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売

〒369-0316

埼玉県児玉郡上里町長浜122

URL:<http://www.worldautotool.co.jp/>

World Auto Tool

TEL: 0495-34-2668

FAX: 0495-34-2658

Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp