

ジャンプスターター 12V/24V 3400A JE-334J

取扱説明書



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316

World Auto Tool 埼玉県児玉郡上里町長浜122

TEL: 0495-34-2668

FAX: 0495-34-2658

Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp

URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>



充電について

- ①充電時は 12V に切り替えてから充電して下さい（OFF や 24V では充電できません）。
- ②工場出荷時は満充電ですが自然放電しておりますので、初めてのご使用の際は 2 ～ 3 時間充電してからご使用下さい。
- ③充電用 AC アダプターは付属の AC アダプター以外のご使用にならないで下さい（出力 15V 1.5A）。
- ④付属の AC アダプターはフロート充電タイプですので、常時挿したままで構いません。
自然放電すると充電がはじまり、満充電になると充電はストップします。
- ⑤充電中は内部容量表示の赤色 LED3 個がすべて点灯し、左から 2 番目の黄色 LED が点灯します。
満充電になりますと、一番左の緑色 LED が点灯します。
- ⑥12V または 24V に切り替えて TEST ボタンを押しますと、内部の容量が表示されます。
- ⑦充電の目安は使用後、または TEST ボタンを押し、内部容量の表示が 1 個または 2 個になりましたら必ず充電して下さい。
- ⑧付属のシガーケーブルを使用し、シガーソケットからの充電もできます。
その際、フロート充電にはなりませんので、満充電ランプが点灯しましたら充電は終了して下さい。
- ⑨使用後はすぐに充電して下さい。
使用したまま充電せずに放置しますと、バッテリー内部にサルフェーションが付着し、満充電できなくなります。
- ⑩シガーソケットは、12Vー24V切替えに関係なく、12Vが出力されています。
- ⑪別売りの OBDⅡ→シガーケーブルを使用する事により、本体のシガーソケットから車側の OBDⅡ端子への電流供給ができ、バックアップがとれます。

ジャンプスターターとして使用する場合

- ①ワニ口取付時、サージ電流を防止する為に本体のスイッチは OFF にします。
- ②両サイドのカバー内にあるワニ口を、バッテリーに接続します（赤はプラス、黒はマイナス）。
- ③車輛に合わせ、12V または 24V に切り替えて通電させてからエンジンスタートをします。
- ④鉛バッテリーですので、オルタネーターが故障した車の場合、短い距離でしたら繋げたままの走行も可能です。
- ⑤鉛バッテリーはリチウムバッテリーと違い、長いクラッキング時間にも耐えられますが、その際ワニ口のカバーが溶けたり、コードが熱くなりますので注意の上ご使用下さい。

バックアップツールとして使用する場合

- ①シガーソケットは、12V/24V 切替スイッチに関係なく、12V が常時出力されています。
別売りのシガープラグ→OBD ケーブル（型式：MBT-010P）を使用する事により、バックアップ電源として使用できます。

外径寸法	高さ345ミリ 横幅395ミリ 厚さ190ミリ
重量	15kg
能力	12V 1000A(クランキング) 24V 500A(クランキング)
内蔵バッテリー	12V シール型鉛蓄電池 2 個
内蔵バッテリー 充電方式	AC100V電源からACアダプターによる
付属品	DC12V ACアダプター（入力100Vー240V AC出力15V 1.5A） DC12V シガー充電ケーブル



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316
World Auto Tool 埼玉県児玉郡上里町長浜122
URL:<http://www.worldautotool.co.jp/>
TEL: 0495-34-2668 FAX: 0495-34-2658 Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp