

ジャンプスターター JPM-G5-60N

取扱説明書



①セット内容

本体・ACアダプター・DCアダプター

②取扱注意事項

1. 12V車専用です。
2. 本体内部には密閉式ですがバッテリー液が入っておりますので、長時間倒したり逆さにしないで下さい。
- ③落下や衝撃は与えないで下さい。
- ④クラッキング時間は約30秒以内として下さい。
あまり長時間クラッキングしますと、ワニログリップが溶けてしまうことがありますのでご注意ください。
- ⑤使用後はすぐに充電をして下さい。
- ⑥使用していない時でも、バッテリーの寿命を保つ為に常時充電をおすすめいたします。
使用したまま放置しますと、バッテリーの劣化が早まり、充電不可となり、使用不可となります。
- ⑦高温となる場所へ放置しないで下さい。
- ⑧水をかけたり、水がかかる場所での使用はお避け下さい。

《使用方法》

- ①ワニログリップを取付時はプラス端子を先にくわえてから、マイナス端子をくわえて下さい。
尚、サージ電流からコンピューターを守る為、サージプロテクターとの併用をおすすめいたします。
ジャンプスターターと使用する場合、特にスイッチはございませんので、ショートに気を付けて使用及び保管をお願いいたします。
- ②オルタネーターが故障した車にて、本製品を取り付けたまま走行も可能です。
- ③出力電圧の表示をさせる場合、スイッチをONにして下さい（※表紙参照）。
- ④シガーソケット及びUSBを使用する時も同様にスイッチをONにしてからご使用下さい（※表紙参照）。
- ⑤充電口側のLEDライトのスイッチは、LEDライトのすぐ下にあります。
- ⑥バッテリーを長持ちさせる為にそのままの充電状態をおすすめいたします。

《製品仕様》

- ①サイズ：縦 23 cm 横 17 cm 高さ 17 cm
- ②重量：6.2 kg
- ③ケーブルの長さ：赤黒ともに 60 cm
- ④出力電圧：12V
- ⑤最大出力電流：1600A
- ⑥コールドクランキングアンペア：500CCA
- ⑦USB出力 A端子：2.1A
B端子：1A
- ⑧AC充電器 入力電圧：100V－240V 50／60Hz
- ⑨DC充電器 入力電圧：12V
- ⑩推奨する使用環境：プラス10℃から25℃
10℃以下ですと、本来の機能を発揮できない事がございますので、
温かい所にしばらく放置してから使用する様にして下さい。
- ⑪満充電で約10台連続で使用できます。
- ⑫付属のACアダプターはJPM-G5、JPM-G5-60には使用できません。
JPM-G5-60N本製品専用となります。
又、本製品に他製品のACアダプターは絶対に使用しないで下さい。
内部の基板が故障します。

《保証規定》

保証期間：納品日より6ヵ月

- ◆保証内容は機械本体の修理に限ります。
- ◆保証期間を問わず、以下の場合は保証が適用されません。
- ①お客様側での輸送、移動時の落下、製品を倒されたり衝撃を受けた場合の故障または損傷をした場合。
- ②使用上の誤り、保守・点検の不備や不注意により、故障または損傷した場合。
- ③火災、天災、異常電圧などにより故障または損傷した場合。
- ④本製品に接続した機器等に起因すると認められる故障または損傷が生じた場合。
- ⑤当社以外での誤った修理、調整および改造による故障または損傷が生じた場合。
- ⑥消耗品の場合



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316

World Auto Tool 埼玉県児玉郡上里町長浜122
URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>
TEL: 0495-34-2668 FAX: 0495-34-2658 Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp