

ジャンプスターター JPM-G5-60

取扱説明書



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316
埼玉県児玉郡上里町長浜122
URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>
TEL: 0495-34-2668 FAX: 0495-34-2658 Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp

①セット内容

本体・ACアダプター・DCアダプター

②取扱注意事項

1. 12V車専用です。

2. 本体内部には密閉式ですがバッテリー液が入っておりますので、長時間倒したり逆さにしないで下さい。

③落下や衝撃は与えないで下さい。

④クラッキング時間は約30秒以内として下さい。

あまり長時間クラッキングしますと、ワニ口グリップが溶けてしまうことがありますのでご注意ください。

⑤使用後はすぐに充電をして下さい。

⑥使用していない時でも、バッテリーの寿命を保つ為に常時充電をおすすめいたします。

使用したまま放置しますと、バッテリーの劣化が早まり、充電不可となり、使用不可となります。

⑦高温となる場所へ放置しないで下さい。

⑧水をかけたり、水がかかる場所での使用はお避け下さい。

《製品仕様》

①サイズ：縦23cm 横17cm 高さ17cm

②重量：6.2kg

③ケーブルの長さ：赤黒ともに60cm

④出力電圧：12V

⑤最大出力電流：1600A

⑥コールドクランキングアンペア：500CCA

⑦USB出力 A端子：2.1A

B端子：1A

⑧AC充電器 入力電圧：100V－240V 50／60Hz

⑨DC充電器 入力電圧：12V

⑩推奨する使用環境：プラス10℃から25℃

10℃以下ですと、本来の機能を発揮できない事がございますので、温かい所にしばらく放置してから使用する様にして下さい。

⑪満充電で約10台連続で使用できます。

⑫付属のACアダプター以外は使用しないで下さい。

他製品のACアダプターを使用すると内部の基板が故障します。

《使用方法》

①ワニ口クリップを取付時はプラス端子を先にくわえてから、マイナス端子をくわえて下さい。

尚、サージ電流からコンピューターを守る為、サージプロテクターとの併用をおすすめいたします。

ジャンプスターターと使用する場合、特にスイッチはございませんので、ショートに気を付けて使用及び保管をお願いいたします。

②オルタネーターが故障した車にて、本製品を取り付けたまま走行も可能です。

③出力電圧の表示をさせる場合、スイッチをONにして下さい(※表紙参照)。

④シガーソケット及びUSBを使用する時も同様にスイッチをONにしてからご使用下さい(※表紙参照)。

⑤充電口側のLEDライトのスイッチは、LEDライトのすぐ下にあります。

⑥充電中は本体上部のLEDライトが赤く点灯します。充電完了後は緑に変わります。バッテリーを長持ちさせる為にそのままの充電状態をおすすめいたします。

《保証規定》

保証期間：納品日より1年間

◆保証内容は機械本体の修理に限ります。

◆保証期間を問わず、以下の場合は保証が適用されません。

①お客様側での輸送、移動時の落下、製品を倒されたり衝撃を受けた場合の故障または損傷をした場合。

②使用上の誤り、保守・点検の不備や不注意により、故障または損傷した場合。

③火災、天災、異常電圧などにより故障または損傷した場合。

④本製品に接続した機器等に起因すると認められる故障または損傷が生じた場合。

⑤当社以外での誤った修理、調整および改造による故障または損傷が生じた場合。

⑥消耗品の場合