

# トルクラチェット修理手順



①ネジが外れた状態



⑤切替レバーを動かし左のストッパーをたおします。



②T-8のトルクス又はプラスドライバーで左右のネジを外します。  
(ロットにより使う工具が異なります。)



⑥本体の裏側から見た右に左用ストッパーをフラットの部分を内側にして右下の穴にいれ、バネの細い部分をストッパー側に装着します。

※本体の裏から見た説明なので右側を表から見た場合の左側の部品が付きます。



③部品を本体と可動部、ストッパー左右各1個、バネ2個にばらします。



⑦切替レバーを動かし中間の位置にし、左右の可動部取付の穴が隠れないようにします。



④本体の裏側から見た左に右用ストッパーをフラットの部分を内側にして左下の穴に入れ、バネの細い部分をストッパー側に装着します。



⑧可動部を入れます。

※本体の裏から見た説明なので左側を表から見た場合の右側の部品が付きます。



⑨裏側から新しいネジをプラスドライバーで左右締めて完成です。  
(きつく締めすぎると切替レバーが動かなくなりますのでご注意ください。)



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売  
**World Auto Tool**  
ワールド オート ツール

〒369-0316  
埼玉県児玉郡上里町長浜122  
URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>

TEL: 0495-34-2668  
FAX: 0495-34-2658  
Email: [w.a.t@ace.ocn.ne.jp](mailto:w.a.t@ace.ocn.ne.jp)

## ●取扱店