

保存用

ジャンプスターター R911CB 取扱説明書

この度はジャンプスターター R911CB をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読み下さい。
なお、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管して下さい。

① 取扱上のご注意



警告

- 本製品を使用する前に取扱説明書をよくお読み下さい。また、十分機能を理解した上でご使用下さい。
- 本取扱説明書はいつでも使用できるように大切に保管してください。
- 本取扱説明書を万一紛失、汚損された場合は速やかにご購入先より入手の上、保管して下さい。



注意

1. 感電の恐れがありますので、水のかかる恐れのある場所または湿度の極端に高い場所では絶対に使用しないで下さい。
2. 作業時には安全ゴーグルをかけ、安全に作業が行えるように十分な対策をして下さい。取り扱いを誤りますと、ショートして火花が飛び散る恐れがあります。
3. バッテリークリップの(+)と(-)を直接接続しないでください。直接接続するとスパーク(ショート)し、大きな怪我を引き起こす可能性があり大変危険です。
4. 本製品の分解または改造は絶対にしないで下さい。感電する恐れがあり大変危険です。
5. 使用する際は、必ず(+)側から接続し、使用後は(-)側から取り外してください。取り扱いを誤りますと、感電する恐れがあり、大変危険です。
6. 使用後は必ず再充電を行い、絶えずフル充電の状態にして下さい。充電が十分でないままで長時間放置しますと、バッテリーに過大な負担を与えることになり、故障や寿命を短くする原因になります。
7. 車両の中など高温になる可能性のある場所には、絶対に長時間放置しないで下さい。バッテリーに過大な負担を与えることになり、故障や寿命を短くする原因になります。
8. エンジンを5秒以上クランキングしないで下さい。5秒以内にエンジンが始動しない場合は、本機を1分以上冷却してから再始動を試みて下さい。誤ってそれ以上クランキングしてしまった場合は、3分以上間隔をあけてから次のクランキングして下さい。この方法に従わない場合は、本機内蔵バッテリーに過大な負担となり、故障や寿命を短くする原因になります。
9. 内蔵バッテリーの充電は、“⑤充電方法”に記載された方法以外で行わないで下さい。バッテリーの故障や寿命を短くする原因になります。
10. 本体やコード、クリップが破損したままで使用しないで下さい。感電する恐れがあり大変危険です。発見した際は、販売店にご連絡下さい。
11. ガソリンやガスなどの爆発する恐れのあるものの付近では絶対に使用しないで下さい。火花が飛び散り、引火する恐れがあります。
12. バッテリーの近くでの作業は大変危険です。バッテリーは通常の作業でも爆発性のハイドロガスを作り出します。バッテリー爆発の危険を防ぐために、バッテリーの近くで使用するその他の機器類の説明書も熟読するようにして下さい。
13. バッテリーは爆発性ガスを生成し、爆発する危険性がありますので、火気や火花などをバッテリーに近づけないで下さい。

② 特徴

1. 本製品は内蔵バッテリーとして、小型高性能バッテリーを使用しているため、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンを始動させるのに十分なパワーがあります。
2. バッテリークリップは高品質な合成樹脂を使用しています。
3. 特殊合成樹脂のバッテリークリップは、短絡やスパークの発生を防止するために背面のクリップホルダーに容易に、また安全に固定できるように設計されています。
4. 本製品の内蔵バッテリーは 12V、14Ah 密封型のバッテリーを使用しています。従って、本機をどのような姿勢で置いても、バッテリー液漏れをおこす心配はありません。

③ 各部の名称



R911CB 外観



DC アダプター

④ 仕様

型式	内蔵バッテリー	寸法 WxHxD (mm)	重量 (kg)
R911CB	12V14Ah	170 x 145 x 155	4.6

⑤ 充電方法

充電は次の方法で行って下さい。

付属品の DC アダプターを、AC100V のコンセントに接続して充電して下さい。通常5~6時間で満充電となり本体上部のスイッチを押すことで本体の電圧が表示されます。最大14.8V ± 0.2で満充電となります。12.6V 以下の場合には使用前に本体の充電を行ってください。

充電後はDCアダプターを本体から外してください。

使用していない場合でも1ヶ月に一度は充電を行って下さい。充電を行う事で放電を防ぎ、本体の寿命を延ばします。

*電圧を表示したまましていると本体のバッテリーが消耗しますので、電圧の確認後はスイッチを切ってください。

【使用方法 2】

非常時のエンジン始動用補助電源として使用する場合：

1. 本機のバッテリークリップをバッテリーに接続する前に、イグニッションキーを「OFF」にします。
2. 赤色の(+)バッテリークリップを車両バッテリーの(+)に接続します。
3. 次に黒色の(-)バッテリークリップをエンジンまたはシャーシに接続します。この時、ケーブルがエンジンのファンやベルトの回転部に接触しないように注意して下さい。
4. エンジンを始動させる際、作業者はバッテリー周辺部から離れてください。
5. エンジンが始動した後、最初に(-)側からバッテリークリップを外し、クリップホルダーに収納します。
6. 次に、(+)側よりバッテリークリップを外しクリップホルダーに収納します。

⚠ 注意

エンジンを5秒以上クランキングしないで下さい。5秒以内にエンジンが始動しない場合は、本機を1分以上冷却してから再始動を試みて下さい。誤ってそれ以上クランキングしてしまった場合は、3分以上間隔をあけてから次回のクランキングして下さい。この方法に従わない場合は、本機内蔵バッテリーに過大な負担となり、故障や寿命を短くする原因になります。

⑦ 一般的な質問と回答

Q：十分に充電されているR911CBで、何台くらいの車両の始動が可能ですか？

A：5～10台です。始動回数は温度、車両の状態、エンジンの種類や排気量によって大きく異なります。

Q：R911CBの最適な保管室温は何度ですか？

A：室温です。R911CBは摂氏ゼロ度以下でも使用可能ですが、パワーが減少します。逆に、温度が高いと自己放電を起こします。

保証書

本保証書は、保証規定に基づき本製品お買い上げの日より90日間、無償修理の責任を負うことを保証するものです。

品 名
Description

JumpStarter

型 式
Model Number

R911CB

製造番号
Serial Number

販 売 日
Date Sold

年 月 日

お 客 様 名
Customer Name

ご 住 所
Address

電話番号
Telephone Number

() -

販売店名 (ゴム印捺印)

本保証書に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認下さい。

販売店

保証規定

本製品にはご購入日より90日間の製品品質保証が摘要されます。お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合は下記規定に基づき、修理または交換いたします。保証サービスを受ける際は、お買い上げの販売店または当社に製品と共に保証書を添えてお申し出下さい。



本保証書は再発行しませんので大切に保管して下さい。
本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

- 保証内容は機械本体 (ハード) の修理に限ります。
- 保証書の有効期限は保証書表面のご購入日から90日間です。
- 保証期間を問わず以下の場合は保証は適用されません。
 1. 理由を問わず保証書のご提示がない場合。
 2. 保証登録が必要な場合に保証書をお送り頂いていない場合。
 3. 本保証書の所定事項の未記入、販売店印ならびに保証期間の記載がない場合、あるいは字句が不正に訂正されている場合。
 4. お客様側での輸送、移動時の落下、製品を倒されたり衝撃を受けた場合の故障または損傷をした場合。
 5. 使用上の誤り、保守・点検の不備や不注意により故障または損傷した場合。
 6. 火災、天災、異常電圧などにより故障または損傷した場合。
 7. 本製品に接続した機器等に起因すると認められる故障または損傷が生じた場合。
 8. 当社以外での誤った修理、調整および改造による故障または損傷が生じた場合。
 9. 消耗品の場合。
 10. 使用頻度を問わず、保証書の有効期限が過ぎた場合。
 11. 外観等、機器の機能に関連しない部分に損傷がある場合。

本保証規定に基づき当社は間接的または結果的または特殊な事情を問わず、お客様の被る利益の損失、収益の損失、販売見込みの損失、業務妨害およびその他の怪我や損害を含む、一切の損害や損失の責任を負いかねます。本保証はお客様への唯一の補償であり、その他のお客様の有する権利や救済措置と同様に適用されます。