

マルチプーラー取扱説明書 (型式: WMP-02)

この度は弊社マルチプーラーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用時はこちらの説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

(1) セット方法

- ① スタットアースクリップを、プーラーの先に付属してありますメッキのプレート(30×60ミリ)に挟みます。その際、挟み方がゆるい場合はバイスプライヤー等できつく挟んで下さい。
- ② スタットのプラス側グリップを、プーラーのセンターシャフト後部に差し込みます。締め方はスタットにより異なります。

(2) スタット側の調整

- ① スタット本体のタイマーと電流調整は、原則としてタイマーは最小、電流は最大にして下さい。溶着が弱い場合はタイマーを少しづつ上げ調節して下さい。また強すぎる場合、電流を少しづつ下げて調節して下さい。以上の方方が最も鉄板を痛めなく、裏焼けを最小限にできます。またチップの消耗も少なくすみます。

(3) 作業方法

- ① ハンマーのコード取付部は、右手でハンマーを持つ時は左にコード取付部を持って行き、また左手でハンマーを持つ時には右にコード取付部が来るようコードを逆にして下さい。
- ② 損傷箇所を剥離して下さい。引き出したい箇所に先端のチップを押し付け、次にハンマー部分の銅のアースをボディに押し付けスイッチを入れます。(その際、双方に押し付けが不完全ですと溶着が弱くなり、またスパークの原因となりますのでご注意下さい。)先端のチップのみが溶着されますので、あとはハンマーをひねることによりはずすことができます。
- ③ 引き出し時にあまり強く引きますと、突起ができるので少しづつ引くようにして下さい。突起ができてしまった場合、ハンマーに付属してあります絞りチップのチョウネジをゆるめてはずし、チップの先端を取り付けます。アース部分と絞り部分どちらでも点絞りができますので、使いやすい方をお選び下さい。その際のタイマーは0.5~0.6が適当です。

(4) 注意事項

- ① ハンマーの脇にあるコードをとめる部分は、可動する位に少しうるめにしておいて下さい。コードに対する負担を軽減します。
- ② ハンマーのストッパーは使用中ゆるくなることがあります。ゆるくなった状態で使用しますと故障の原因となりますので、使用前に必ず締まっているか確認の上ご使用下さい。
- ③ チップの先端は使用中バリがつきますので、時々ヤスリ等で削ってお使い下さい。

(5) 消耗品

- ① チップは消耗品ですので、長さが半分位になりましたら交換をお勧めいたします。その際の注文番号はWPT-01です。また5本入りのWPT01×5もあります。