

サービスミンダー12V用(黒) WSM-05

取扱説明書

この製品は溶接機（スポット・ミグ・TIG・プラズマ・スタッド等）を使用時、発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護及び誤作動を防ぐ為のものです。

<使用方法>

- (1) 本体のスイッチを入れると、赤ランプが点灯し断続したアラーム音がします。
- (2) 黒のクリップをバッテリー端子のマイナスにくわえます。
- (3) 赤のクリップをバッテリー端子のプラスにくわえます。
- (4) 本体の緑のLEDが点灯し、アラーム音が消えれば準備完了です。
- (5) 使用中アラーム音がなりますと、本体クリップがはずれている、または通電しておりませんのでつなぎ直して下さい。
- (6) リチウム電池(CR2032)を入れなかったり、又はスイッチを入れないでバッテリー端子につないでも緑のLEDは点灯しますが、サージ電流はプロテクトはされておりませんので、必ずリチウム電池を装着し、スイッチを入れてからご使用下さい。

《注意点》

プラス・マイナスを逆に接続しないで下さい。作動しないばかりか製品の破損につながります。

本製品は製品の動作及びアラーム音用にリチウム電池(CR2032)が2個装着されております。

スイッチを入れてもアラーム音がしなくなりましたら、裏面のカバーを外し交換して下さい。

交換の際のリチウム電池の向きは、+面を下側にして装着して下さい。

尚、装着してありますリチウム電池はテスト用ですので、早めに消耗する事もございます。

予めご了承下さい。

発売元

(株)ワールドオートツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜122

TEL 0495-34-2668

FAX 0495-34-2658