




モニター付きスコープカメラ



Model:ECW35

輸入元 株式会社スマートツール

安全に使用するために

警告:説明書をよくお読み頂き正しく使用して下さい。誤った使用により、感電、火災、または重大な人身事故につながる可能性がありますので十分にご注意下さい。

この度は商品を購入していただきありがとうございます。こちらの説明書をご使用前に必ずお読みください。この製品は、リアルタイムのビデオ表示、ビデオ録画、写真撮影などの機能を備えたユーティリティクラスの機器です。狭いエリアや、視覚では確認できない車両の修理、下水道点検・整備等エリアでの使用に適しています。

製品について

- 4.3-inch インチのフルカラーLCDスクリーンで、ビデオをリアルタイムで表示できます。
- 画像キャプチャ、ビデオ録画用の最大1080Pの解像度。
- 360度回転画像
- ファイルストレージ機能を実現するためマイクロSDカードをインストールできます。
- カメラ外径5.5mmの防水仕様で様々な作業に対応する鮮明な画像カメラです。
- 焦点距離は5~500 cmとなっています。
- 暗い環境で簡単に使用できる3段階で調整可能なLEDライト。
- IP67 防水 (カメラ、ケーブル部分のみ)
- 内蔵バッテリーにより5時間使用できます。
*ライト等の使用状況により作動時間が短くなる場合もあります。



動画



写真



HD pixel



micro SD card



回転



IP67



LED ライト



USB

アプリケーション:



- 配管や手の届かない奥まった場所の確認作業に
- 造船業:ボイラー、蒸気タービン、ディーゼルエンジン、パイプラインの検査に使用されます。
産業機械:エンジンの傷や摩耗、ギアボックス、油圧システムのチェックに使用され、作業時間を大幅に削減します。
- エレクトロニクス業界:確認に使用
製品の配線状態、機械の動作状態の確認など

梱包内容品

- スコープカメラ本体
- 説明書
- micro USB 充電ケーブル
- アクセサリ (フック、マグネット、サイドミラー)

本体について

(1) 各部名称及び機能



- メニュー/戻る
- 項目選択上/ライト光量減
- 本体電源 on or off / OK
- 項目選択下/ライト光量増
- シャッター/録画video
- microUSB 充電差込口
- micro SDカードスロット

機能紹介

- Micro SD カードスロット:最大 128GB Micro SDカードまで使用できます。推奨SDカードは class 10及higher FAT32

フォーマット（FAT32フォーマットではないSDカードは、デバイスに挿入されると自動的にFAT32フォーマットにフォーマットされます）。

2.本体:5V 電源

3.スイッチボタン（OK）:3秒押すことで電源のON/OFFの切り替えができます。

4.写真ボタン: 軽く押すと写真が撮れます。長く押すことで動画録画が始まります。再度軽く押すと録画を停止します。

5.メニューボタン: 軽く押すとメニュー一覧ページが開きます。
写真/ビデオ/解像度/表示言語/明るさ/回転/日付表示/時間設定/フォーマット/初期化設定/記憶スペース/バージョン.

6. メニューインターフェースで、「メニュー」ボタンを短く押して画像インターフェースに入ります。

7. 上ボタン: 「上」ボタンはメニューインターフェースでは「上に移動」、画像インターフェースでは「ライトダウン」です。

8. 下ボタン: 「下」ボタンは、メニューインターフェイスでは「下に移動」イメージインターフェイスでは「点灯」です。


9.OKボタン: 電源をオンにするには長押し、確定するには短押しします。

10.インジケータライト: 左側の充電インジケータは充電中は常に赤で、完全に充電されると自動的にオフになります。

取付注意事項

取り付けアクセサリ


3つのアクセサリの取り付け方法 フック、サイドミラー、マグネットは同じ方法で取付ます。



使用手順

（1）基本操作

1.マイクロSDカードをカードスロットに挿入します。端子面を上部にしカードがロックされるまで軽く押します（注：写真とビデオを記録および保存するには、クラス10マイクロSDカードを挿入する必要があります）



2. 「OK」ボタンを長押しして、デバイスの電源を入れます。カメラライトが点灯します。「上」を押すか、カメラライトの明るさを調整する「ダウン」ボタン。

3.短押しで写真を撮り、長押しでビデオを録画し、短押しで記録を停止します。

4.撮影した画像や映像の確認はメニューボタンを押し、写真またはビデオの項目を選択し確認できます。

また削除するには画像などが表示されている状態でメニューボタンを長押しし、削除項目を選び削除/全削除を行います。

充電方法

リチウム電池バッテリー残量が少ない場合は、電源アダプターの小さい方の端をパネルの下部にあるDC 5V入力ポートに挿入し充電します。パネルのエギングインジケータは赤一色です。

バッテリーが完全に充電されると、バッテリーインジケータLEDが消灯します。消灯を確認後電源コードを抜いてください。

商品詳細

モデル	E C W35
モニター	4.3-inch カラー LCDスクリーン
カメラ最大解像度	1920*1080P
カメラ表示アングル	70°

言語	日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、トルコ語
ケーブル長	3.5m
焦点距離	5CM—500CM
防水機能	IP67（レンズ、ケーブルのみ）
レンズ直径	5.5mm
本体サイズ	150mm*85mm*18mm

トラブルシューティング

問題	解決方法
電源が入らない	1.バッテリーの充電状態を確認してください 2.充電時にケーブルはしっかりと差込されていますか？
sdカードの読み取りに失敗する時	1.メモリカードのフォーマットを確認してください。 このデバイスはFAT32のみをサポートしています） 2.一度取り外し再度挿入させてください。
作動しない	電源ボタンを長押ししてリセットします。
画面の汚れ	柔らかい布で画面を軽く拭きます
バッテリーが充電されません	デバイスのDC入力ポートを接続し、コンセントを差込み、故障していないことを確認します。

製品保証について

本製品はご購入後3か月保証です。正常な状態で使用されているが、万一、動作不良等が発生してしまった場合、本体の修理または交換を行います。不具合が発生してしまった際には、販売店に必ずこの保証書（販売店の捺印があるもの）、本体及びケーブル類等と一緒に預けて下さい。一式揃わない場合や、販売店の捺印がないものは期限内であっても保証対象となりませんのでご注意ください。
また、下記の場合も保証対象外となります。

- ・誤用、乱用及び取扱いは不注意による故障
- ・火災、地震、水害等、災害による破損故障
- ・落下や衝撃による破損、水没させた場合
- ・不当な修理、分解、改造されて使用した場合
- ・使用中に生じた爆発、付属品の消耗等
- ・マイクロUSB部のコネクタ破損（接触不良等）
- ・バッテリー本体の消耗等

販売店 捺印 _____ 販売日 年 月 日

環境保護とリサイクル

電気・電子機器廃棄物は家庭ごとと一緒に廃棄しないでください。
特定の施設にてリサイクルしてください。
リサイクルに関する情報については、お住まいの地域の自治体または販売店にお問い合わせください。

*ユーザーマニュアルに記載されている数値などは事前の通知なしに変更する場合があります。

輸入元 株式会社スマートツール 〒355-0037埼玉県東松山市若松町1-1-7 A-1F

MADE IN CHINA