

取扱説明書

LEDライトスリムタイプ 型式:HL-9018



1. 本体と同梱されているもの

- ・AC100～240V対応ACアダプター 1個
- ・保証書 1通

以上2点が入っているかご確認の上、御使用下さい。

2. 仕様

- ①使用電池:リチウムイオン電池
- ②保管温度:-20°C～70°Cまで
- ③使用可能温度:-5°C～50°Cまで
- ④充電時間:3.5～4時間
- ⑤点灯時間:3時間
- ⑥連続点灯時間:2.5時間

3. 使用方法

・スイッチはグリップの上部にあり、1回押すとLEDライトが点灯し、もう1度押すとさらに明るくなります。さらにもう一度押すとランプが消灯します。

4. 注意

- ①付属してあります出力DC5.0V1000mAのACアダプター以外で絶対に充電しないで下さい。
取付口の形状が合っていても、電圧及び電流が違いますと基盤が破損しますのでご注意下さい。
- ②約80%の充電をして出荷しております。御使用時はグリップ下部のゴムキャップをはずし充電器のコネクターを差し込み、充電してから御使用ください。
- ③充電中はグリップ中央のLEDランプが赤く点灯します。点灯が消えれば充電完了です。
- ④充電しながらの点灯は出来ません。充電器のプラグを抜いてから御使用ください。
- ⑤電池がほぼ0の時、充電時間は約3.5時間です。
- ⑥満充電時の連続点灯時間は約2.5時間です。

* 本品は長寿命のリチウムイオンバッテリーを使用しておりますが、約500回充放電を繰り返しますと充電してもすぐにバッテリーカットを起こしますので、その場合はバッテリーの交換をお勧めいたします。

LEDライトACアダプターの取扱について

この度は、当社製品LEDライトスリムタイプ(HL-9018)をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。お読みになったあとは、いつでも本書を確認できるよう大切に保管してください。

当社の上気LEDライトは入力電圧・電流は5V・1000mAと設計されており、当社の充電器を使用する場合は当然ではありますが上記全ての製品において機種に関係なく使用できます。取付口も他社製品より細いタイプの物を採用しております。

同じタイプの取付口で他社のLEDライト製品もございます。又弊社で取扱っておりますジャンプスターーミニ(JPM-02、JPM-03)も同一の取付口を採用しております。仮に電圧・電流が同じであれば特に問題ではないのですが、確認が取れている前記二種の充電器の出力電圧・電流は12V・300mA、12V・1000mAとなっており、その製品をお持ちのお客様が間違って当社製品のLEDライトに差して充電した場合、短時間であっても本来充電中にのみ点灯するはずの赤ランプがうっすらと点灯したままになったり、点灯はするが薄暗い等の基板の故障となります。さらに長時間充電した場合、基板が焼けて損傷してしまい全く点灯しない現象が起これ、それに伴いバッテリーも本来使用できる回数以下で使えなくなる事態になります。従いまして、下記の充電器をお持ちのお客様はくれぐれも当社製品LEDライトにはご使用にならない様お願い申し上げます。

もし誤って使用してしまった場合、たとえ保障期間内であっても有償修理となりますので予めご了承ください。

使用してはいけないアダプター



※当社ACアダプター



ロットにより形状は異なりますが、
全て出力5V1000mA

LEDライト修理代概算表

<有償修理代例>

交換部品(部品一覧表参照願います)

工賃 ￥1,000～￥2,000

送料 ￥800～￥1200

有償修理の場合は左記の参考修理代及び部品一覧表をご参照下さい。

購入後1年未満の自然故障の場合は弊社の保証規定が適応されますので無償修理となります。

元払で修理品を送付いただいた場合です。着払で送付の場合実費が加算されます。

LEDライト HL-9018部品一覧表



※ACアダプター及びバッテリーはHL-1520と共にです。

自動車用鍛金工具開発メーカー

株式会社ワールドオートツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜122

TEL 0495-34-2668

FAX 0495-34-2658