

LEDヘッドライト ワイド 取扱説明書

型式: LED-HW

この度は、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管して下さい。

本体上部の赤い電源スイッチを繰り返して押すと、ライトの切替ができます。

- 1回目：800ルーメンにて点灯
- 2回目：500ルーメンにて点灯
- 3回目：800ルーメンにて点滅
- 4回目：OFF

本体上部のバッテリーレベルインジケータは満充電で4個点灯。

1個になりましたら、付属のUSBタイプCケーブルにてスマホの充電器やパソコンなどから充電してください。

満充電時の使用時間

800ルーメン：約3時間 500ルーメン：約5時間

サイズ

横：130ミリ 縦：45ミリ 厚さ：20ミリ

リチウムイオン電池内蔵



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316

World Auto Tool

埼玉県児玉郡上里町長浜122

URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>

TEL: 0495-34-2668

FAX: 0495-34-2658

Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp