

ロンググライダー両回転 ピニオンギアの交換手順

型式：WLG-O4N



カバー類をすべて外します。



No.37 アンクルハウジングセットを万力を広げ
またがせます。
図の穴をポンチで叩くと、No.46 のシャフトセ
ットが外れます。



No.17 ハウジング部を万力で固定し、No.31
クランプナットを回し外します。



ロックボタンを押しながら、No.27 のカップリ
ングナットを12ミリのディープソケットで外しま
す。



No.38 のロックボタンを外します。



No.37 アンクルハウジングを万力で固定し、
No.32 スピンドルハウジングを外します。



No.32 スピンドルハウジングの下部のスピンド
ルをポンチで叩き抜きます。



抜いた状態。



No.51 のスクリューを外します。
※逆ネジです。ご注意ください。



No.33 スピンドルを万力で固定して、13 ミリ
スパナでピニオンギアを外します。

新しいピニオンギアを取り付け、
逆の手順で組み立てて下さい。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316

埼玉県児玉郡上里町長浜122

URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>

TEL: 0495-34-2668

FAX: 0495-34-2658

Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp