

サービスミンダー12V-24V WSM-03

取扱説明書

この製品は溶接機（スポット・ミグ・TIG・プラズマ・スタッド等）を使用時、発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護及び誤作動を防ぐ為のものです。


<使用方法>

- (1) 黒のクリップをバッテリー端子のマイナスにくわえます。
- (2) 赤のクリップをバッテリー端子のプラスにくわえます。
- (3) 本体の緑の LED が点灯すれば準備完了です。

《注意点》

プラス・マイナスを逆に接続しないで下さい。作動しないばかりか製品の破損につながります。

保証書

品名型式	サービスミンダー WSM-03	株式会社ワールドオートツール
保証期間	納入日より 1 年間	
納入日	年 月 日	〒369-0316
ご住所 お名前		埼玉県児玉郡上里町長浜 1 2-2 
販売店		TEL 0495-34-2668 FAX 0495-34-2658
保証規定 (1) 保証期間中の正常な使用において故障が発生した場合無償で修理を行います。 (2) 保証期間内でも次の場合有償修理となります。 <ul style="list-style-type: none">・本書の提示がなかった場合・説明書の説明を守らなかった為に発生した故障・外的要因により損傷・弊社以外で修理または改造を行った場合		