


取扱説明書

LEDライトスリム USBタイプ

型式:HL-9008



1、本体と同梱されているもの

- ・AC100~240V対応ACアダプター 1個
 - ・マイクロUSBケーブル 1本
- 以上2点が入っているかご確認の上、御使用下さい。

2、仕様

- ①使用電池:リチウムイオン電池
- ②保管温度:-20℃~70℃まで
- ③使用可能温度:-5℃~50℃まで
- ④充電時間:3.5~4時間
- ⑤点灯時間:3時間
- ⑥連続点灯時間:2.5時間

3、使用方法

- ・スイッチはグリップの上部にあり、ダイヤルを右に回転させるとLEDライトが点灯し、さらに右に回すと明るくなります。さらにもう一度押すとランプが消灯します。

4、注意

- ①約80%の充電をして出荷しております。御使用時はグリップ側面のゴムカバーをはずし充電器のコネクターを差し込み、充電してから御使用ください。
- ②充電中はグリップ中央のLEDランプが赤く点灯します。青に変われば充電完了です。
- ③充電しながらの点灯は出来ません。充電器のプラグを抜いてから御使用ください。
- ④電池がほぼ0の時、充電時間は約3.5時間です。
- ⑤満充電時の連続点灯時間は約2.5時間です。

*** 本品は長寿命のリチウムイオンバッテリーを使用しておりますが、約500回充放電を繰り返しますと充電してもすぐにバッテリー切れを起こしますので、その場合はバッテリーの交換をお勧めいたします。**

保証書

型 式	HL-9008
保証期間	納入日より1年間
納入日	平成 年 月 日
ご住所	〒 TEL
お名前	
販売店	

- 1.本保証書は、本書記載の内容が無料修理を行う事をお約束するものです。
- 2.保証期間中に故障した場合は、御買上販売店に申し出て下さい。納入日、販売店の記入漏れがありますと、無効となりますので、お買い上げの際にご確認下さい。
- 3.本書は、再発行致しませんので大切に保管して下さい。

株式会社 ワールドオートツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜122
TEL 0495-34-2668
FAX 0495-34-2658

保証規定

- 1 保証期間の開始日は、納入日からとします。
- 2 保証期間中の「正常な使用状態」において品質上・製造上の欠陥が原因で故障が発生した場合は商品と本書をご持参の上、販売店に故障発生の状況を説明してご依頼下さい。無償で修理を行います。
- 3 保証期間内でも次の各号につきましては、有償修理となります。
 - ①本書の提示がない場合
 - ②添付の取扱説明書の説明を守らなかった為に発生した故障及び損傷
 - ③故障原因が本商品以外による場合の故障
 - ④お引渡後、弊社指定の販売店以外で修理改造を行った場合
 - ⑤本商品に不適合な付属品またはアクセサリを使用
 - ⑥通常の損耗及び破損、誤使用による破損、使用動力源の異常、火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、及び公害、塩害などによる故障及び損害
 - ⑦お買上げ後の輸送、移動などによる故障及び損傷
- 4 本商品に関する保証の範囲は、故障修理又は部品交換に限られるものとし、本商品の不都合による金銭上の損害補償については、ご容赦下さい。
- 5 本商品に組み込まれている部品で、弊社以外が製造した部品については、その製造会社の保証条件が適用されます。
- 6 本保証書は本製品が国内で使用される場合においてのみ有効となります。